

SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor



Para obter a localização de Postos de Assistência Técnica mais próximos de sua residência, acesse:

www.mondialine.com.br/atendimento/autorizadas

Para obter respostas às perguntas frequentes:

www.mondialine.com.br/faq



SAC: 0800 55 03 93

Segunda à sexta, das 07h às 20h;

Sábado, das 07h às 13h.

Ligue para o 0800. Ao ouvir as opções faladas pelo atendimento eletrônico, escolha: "Assistência Técnica".

1 ANO DE GARANTIA

M.K. Eletrodomésticos Mondial S.A.
Estrada da Volta, 1200 - G2 - Colônia Brasília
Conceição do Jacuípe - BA - Cep: 44.245-000
CNPJ: 07.666.567/0001-40
Fabricado na China

www.mondialine.com.br

" Em observância ao Decreto nº 5.296/2004, o presente Manual de Instruções encontra-se disponível em meio magnético, em braile ou fonte ampliada, para portadores de necessidades especiais, devendo ser solicitado ao Serviço de Atendimento ao Consumidor através do telefone nº 0800 55 03 93."

Devido às constantes evoluções tecnológicas, o produto poderá ser atualizado, apresentando pequenas alterações sem aviso prévio.
Imagens meramente ilustrativas.

MONDIAL



Manual de Instruções

AF-26

Fritadeira

Family

Digital Touch



Modelos: 7141-01 (127V) / 7141-02 (220V)

TERMO DE GARANTIA

1. ESPECIFICAÇÃO DO PRAZO DE GARANTIA:

- a. Este produto, devidamente lacrado, possui garantia de 1 (um) ano, exclusivamente contra vício de qualidade que torne o eletrodoméstico impróprio ou inadequado para o seu uso regular, contado a partir da data de sua aquisição pelo primeiro consumidor, desde que obedecidas as condições e recomendações especiais aqui discriminadas.
- b. No prazo de garantia acima descrito, estão inclusas a garantia legal de 90 (noventa) dias, devidamente estabelecida na Norma de Aplicação à Defesa do Consumidor, mais a garantia contratual, fornecida, por mera liberalidade, pelo fabricante.
A garantia contratual compreende a substituição de peças e mão de obra no reparo de defeitos devidamente constatados por um posto autorizado que conste nesta relação de postos de Assistência Técnica, exceto as sujeitas a desgaste natural com o uso, envelhecimento de pintura ou peças plásticas sujeitas à quebra.
- c. Para comprovação desse prazo, o consumidor deverá apresentar a 1ª via da Nota Fiscal de compra ou outro documento equivalente, desde que identifique o produto.

2. EXCLUSÃO DA GARANTIA LEGAL E/OU CONTRATUAL:

A garantia não abrangerá os seguintes itens:

- a. Danos sofridos pelo produto ou seus acessórios em consequência de acidentes, maus tratos, manuseio ou uso incorreto e inadequado.
- b. Peças e acessórios sujeitos à quebra ou desgaste com o uso, como os fabricados em materiais plásticos e/ou acrílicos, peças revestidas com superfície antiaderente e fabricados de vidro.
- c. O cabo plugue não está incluso na garantia contratual, fornecida por mera liberalidade, pelo fabricante.
- d. A instalação do produto em rede elétrica diferente da indicada no produto.

3. LOCAL ONDE A GARANTIA DEVERÁ SER EXERCIDA:

- a. Os consertos em garantia somente deverão ser efetuados pela Assistência Técnica do fabricante, devidamente nomeada pelo mesmo, que se utilizará de técnicos especializados e peças originais, garantindo o serviço executado.
- b. O produto, quando necessitar de conserto em garantia, deverá ser levado à Assistência Técnica do fabricante, dentre as constantes na relação de postos de Assistência Técnica.
- c. Nas localidades onde não existam assistências técnicas autorizadas, as despesas de transporte do produto correm por conta do consumidor.

4. CESSAÇÃO DA GARANTIA:

- a. Não confie o conserto do produto a curiosos, pessoas ou oficinas não autorizadas e não credenciadas pelo fabricante.
- b. Caso isso ocorra, a garantia cessará de imediato.
- c. Este aparelho foi projetado para funcionamento em uso doméstico, única e exclusivamente. A sua utilização para uso não doméstico, industrial ou comercial acarretará a cessação imediata da garantia.

5. RECOMENDAÇÕES E ADVERTÊNCIAS IMPORTANTES:

- a. Leia atentamente todas as instruções contidas neste manual antes de utilizar este produto.
- b. Verifique se a tensão elétrica do aparelho é a mesma de sua rede elétrica local.
- c. Mantenha o produto desconectado da rede de energia elétrica quando o eletrodoméstico for receber qualquer tipo de reparo ou manutenção.
- d. Mantenha o produto desconectado da rede de energia elétrica se o mesmo não estiver em uso ou quando for submetido à limpeza.
- e. Não utilize o produto se o cabo com o plugue ou o próprio plugue estiver danificado. Neste caso, procure um posto de Assistência Técnica Autorizada do fabricante.
- f. Não introduza quaisquer objetos estranhos à função do produto, principalmente quando este estiver em funcionamento.
- g. Nunca deixe o produto ligado sem vigilância.
- h. Para evitar acidentes, não permita que crianças ou pessoas com capacidade física, mental ou sensorial reduzida, que desconheçam as instruções de uso ou as suas características, utilizem o produto.
- i. Para evitar danos, mantenha o produto bem armazenado e limpo, em ambiente protegido das intempéries (chuva, vento, umidade, raios solares, etc.).

FRITADEIRA DIGITAL

Parabéns, agora você possui uma **FRITADEIRA DIGITAL** com alto padrão de eficiência e qualidade. Por meio de um sistema integrado (turbina e resistência), a **FRITADEIRA** movimenta o ar quente dentro do compartimento cozinhando e assando os alimentos rapidamente, sem fumaça, sem cheiro e sem óleo, proporcionando o preparo de receitas de maneira mais saudável e rápida.

Antes de utilizá-la, leia atentamente as instruções a seguir, pois o bom funcionamento do seu aparelho e sua segurança dependem delas.

RECOMENDAÇÕES E ADVERTÊNCIAS IMPORTANTES

- Este aparelho foi produzido para fins domésticos, sua utilização comercial acarretará perda da garantia.
 - Não use este aparelho para nenhum outro fim a não ser o descrito neste manual de instruções.
 - Antes de ligar o plugue na tomada, verifique se a tensão elétrica do aparelho é compatível com a da rede elétrica local.
 - Para evitar acidentes, não permita que crianças ou pessoas com capacidade física, mental, ou sensorial reduzida, ou que desconheçam as instruções de uso ou suas características, utilizem o produto.
 - Crianças devem ser supervisionadas se estiverem próximas ao aparelho em funcionamento.
 - Sempre posicione o seu aparelho em superfície plana, firme, limpa e seca.
 - Não coloque a **FRITADEIRA** contra a parede ou outros aparelhos. Mantenha, pelo menos, 10 cm de distância entre as partes de trás, laterais e a parte de cima. Não coloque nenhum objeto sobre a **FRITADEIRA**.
 - Mantenha o aparelho distante de superfícies quentes, de brasas ou fogo.
 - Não utilize o aparelho na proximidade de torneiras, chuveiros, piscinas ou em área externa.
 - Não utilize extensões elétricas para aumentar o comprimento do cabo-plugue.
 - Nunca permita que o cabo-plugue encoste-se a superfícies quentes.
 - Nunca transporte ou desligue o produto puxando o cabo-plugue.
 - A fim de evitar riscos, nunca utilize o produto com o cabo-plugue ou plugue danificado, ou se apresentar mau funcionamento. Leve-o a uma **Assistência Técnica Autorizada Mondial**.
 - Sempre que descartar a utilização imediata do aparelho, mesmo que por breves instantes, desligue-o da tomada.
 - Retire o plugue da tomada sempre que não estiver utilizando o aparelho.
 - Guarde sempre o cabo plugue para evitar acidentes, tropeções e quedas.
 - Ao fritar com ar quente, o calor é liberado pelas aberturas para saída de ar.
 - Mantenha as mãos e o rosto a uma distância segura do calor e das aberturas para saída de ar. Também tenha cuidado com o calor e o ar quente ao remover a cuba do aparelho.
 - Utilize apenas peças ou acessórios do fabricante.
 - Para evitar acidentes, não deixe o cordão elétrico pender da borda da mesa ou balcão.
 - Para evitar choques elétricos, não manipule o aparelho com as mãos molhadas e nunca o mergulhe em água ou outros líquidos.
 - As superfícies acessíveis podem esquentar durante o uso.
 - Não coloque o aparelho sobre ou próximo a materiais inflamáveis, como toalhas de mesa ou cortinas.
 - Este aparelho não é destinado para ser usado por meio de um temporizador externo ou sistema de controle remoto separado.
 - Guarde esse manual para referência futura.
 - Não encha a cuba com óleo ou qualquer outro líquido.
 - Não coloque nenhum objeto em cima do aparelho, porque isso pode obstruir o fluxo de ar e afetar o resultado do ar quente.
 - Não deixe o aparelho funcionando sem vigilância.
 - Deixe o aparelho esfriar totalmente antes de limpá-lo ou tocar nele.
- ADVERTÊNCIA: Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável.**
- **Recomenda-se vigiar as crianças para que elas não brinquem com o aparelho.**

DICAS DE SEGURANÇA

- É recomendável o uso de luvas de proteção térmica para o manuseio seguro durante o preparo de alimentos.
- Não permita o contato das mãos com a parte interna do aparelho enquanto estiver ligado.
- Nunca ajuste os alimentos no interior do aparelho com as mãos, garfos, ou colheres comuns. Utilize acessórios adequados, com o cabo comprido ou, de preferência, de madeira.
- Cuidado ao abrir o produto durante o preparo ou após o término, pois o calor armazenado durante a fritura poderá ser liberado.
- Não transporte ou mova a **FRITADEIRA** durante seu funcionamento ou ainda quente.

CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES DE SEU PRODUTO

A. Cesta removível

B. Tampa de Proteção para liberação da Cesta

C. Botão para liberar a cesta com tampa de proteção

D. Cabo da Cesta

E. Cuba

F. Painel de Controle Digital

G. Saída de Ar

H. Cabo Plugue



- Ao fritar pastéis, coloque só uma camada no fundo da cesta e pincele com óleo ou azeite para um resultado mais crocante. Eles devem ser virados durante o preparo.
- Alimentos congelados demoram um pouco mais para serem preparados, porém o resultado é o mesmo dos demais alimentos.
- Se possível, somente acrescente o sal no final do preparo para que os alimentos fiquem com a consistência mais macia.
- Os tempos são apenas sugeridos e podem sofrer interferência da temperatura externa, temperatura do alimento, tamanho dos pedaços, partes dos alimentos e quantidade de água que o alimento possui.

COMO LIMPAR

- Limpe o aparelho após o uso.
- Desconecte o plugue da tomada da parede e deixe o aparelho esfriar totalmente.
- Não use jamais palhas de aço, buchas de esfregar ou qualquer espécie de limpadores ou materiais abrasivos, pois eles podem danificar seu aparelho.
- Não utilize solvente, ou qualquer substância química, durante a limpeza interna ou externa, bem como tenha cuidado para que a umidade não penetre na resistência.
- Para limpeza externa, passe um pano seco ou levemente umedecido e macio para não riscar o material de acabamento das superfícies.
- Lave todas as partes removíveis com água e detergente neutro. Seque bem com um pano suave ou papel. Não use esponjas abrasivas para não danificar o revestimento antiaderente.
- Nunca utilize utensílios de metal para tentar remover crostas ou sobras de alimento grudado na cuba ou na cesta, pois isso poderá danificar o produto.
- Com uma esponja macia lave a cuba removível com água e detergente.
- Recomenda-se utilizar água morna e um pouco de desengordurante de cozinha para facilitar a limpeza.
- Repita a operação sempre que sua FRITADEIRA ficar sem ser utilizada por um tempo prolongado.
- Enrole o Cabo Plugue antes de guardá-lo para não danificá-lo.
- Guarde-o em local seco e seguro, longe do alcance de crianças.

Os tempos da tabela abaixo são apenas sugeridos e podem variar de acordo com as condições da tensão elétrica local e dos alimentos a serem utilizados.

| Alimentos | Quantidade mín/máx (g) | Tempo (mín) | Temperatura (°C) |
|-------------------------|------------------------|-------------|------------------|
| Batatas Palito | 200 a 500 | 12 - 20 | 200 |
| Batatas Palito Caseiras | 200 a 500 | 18 - 30 | 180 |
| Pão de Queijo Coquetel | 200 a 300 | 8 - 15 | 190 |
| Nuggets de Frango | 100 a 500 | 10 - 15 | 200 |
| Coxas de Frango | 100 a 500 | 18 - 30 | 200 |
| Filé de Frango | 100 a 500 | 10 - 18 | 180 |
| Medalhões de Carne | 100 a 500 | 8 - 15 | 190 |
| Linguiça | 200 a 500 | 15 - 25 | 200 |
| Costela de Porco | 100 a 500 | 15 - 30 | 180 |
| Hamburguer | 100 a 300 | 7 - 14 | 180 |
| Peixe | 100 a 400 | 6 - 15 | 180 |
| Cupcake | 5 unidades | 15 - 18 | 200 |

Obs.: Os tempos sugeridos não consideram o tempo necessário para aquecimento do aparelho.

CANCELAMENTO / DESLIGAMENTO MANUAL


1. Para cancelar a programação de preparo pressione a Tecla Liga/Desliga (1).
2. Para desligar o produto, após cancelar, segure a Tecla Liga/Desliga (1) por 3 segundos.

NOTA: USE SEMPRE LUVAS OU ACESSÓRIOS PROTETORES CONTRA CALOR PARA MANIPULAR ESSE APARELHO PARA GARANTIR A SUA SEGURANÇA E EVITAR ACIDENTES.

DICAS ESPECIAIS

- Com a utilização de revestimentos como papel alumínio ou papel manteiga no fundo da cesta é possível o preparo de bolos, biscoitos, cookies, muffins, etc. Considere que ao cobrir o fundo da cesta, a circulação do fluxo (de ar) é reduzida, diminuindo o desempenho do cozimento. Para isso, recomenda-se aumentar o tempo de preparo.
- Também é possível cobrir alimentos com papel alumínio durante todo ou parte do preparo para melhorar o cozimento interno de pedaços maiores ou preservar a superfície de grandes quantidades de alimentos até que todos estejam no ponto desejado.
- Verduras e legumes que podem ser grelhados na FRITADEIRA: berinjela, pimentão, cebolas, abobrinha, espigas de milho e pimentas. Não é recomendável o cozimento de verduras e legumes, como cenouras, brócolis e vagens, que possuem menor quantidade de água em sua composição.
- Frango, bife, peixes e muitas outras carnes, que geralmente são fritas, grelhadas e assadas, podem ser preparadas na FRITADEIRA. Carnes e aves empanadas também são preparadas com excelentes resultados.
- É possível pincelar um pouco de óleo sobre os alimentos se desejar que fiquem mais crocantes.

PAINEL DIGITAL TOUCH



1. Tecla Liga/Desliga
2. Batata Palito Congelada
3. Nuggets
4. Frango
5. Carne
6. Peixe
7. Pão de Queijo
8. Bolo
9. Painel Digital
10. Mais (tecla para aumento da temperatura)
11. Menos (tecla para diminuição da temperatura)
12. Modo (seleção do Menu Pré-Programado)
13. Ícone Cozinhando (Luz indicativa de funcionamento)
14. Menos (tecla para diminuição do tempo)
15. Mais (tecla para aumento do tempo)

ANTES DE UTILIZAR A FRITADEIRA

- Limpe o exterior do aparelho com um pano úmido. Seque bem com um pano macio ou toalha de papel.
- Limpe os acessórios por completo com água quente, pouco detergente e uma esponja não abrasiva.

FUNÇÕES DO PAINEL DE CONTROLE DIGITAL

- LIGA/DESLIGA:** Após a conexão do cabo plugue na corrente elétrica o Painel Digital (F) irá piscar e a lâmpada piloto da Tecla Liga/Desliga (1) irá acender e o aparelho está pronto para ser utilizado. Dê um toque na Tecla Liga/Desliga (1) e o Painel Digital se acenderá indicando a primeira função pré-programada e ficará piscando até a confirmação do preparo ser confirmada. Para desligar o aparelho pressione e mantenha pressionada a Tecla Liga/Desliga (1).
- MODO:** Pressione a tecla MODO (12) para escolher o menu de preparo. Após a definição do preparo pressione e mantenha pressionada a tecla LIGA/DESLIGA (1) para iniciar o preparo. Se quiser alterar o modo de preparo é só desligar o aparelho e refazer a programação.
- MAIS:** Pressione as teclas (10 ou 15) para aumentar a temperatura ou o tempo de cozimento.

— MENOS: Pressione as teclas (11 ou 14) para diminuir a temperatura ou o tempo de cozimento.
NOTA: Para alterar o tempo ou a temperatura (aumentar ou diminuir) durante o preparo é só acionar as teclas (+) ou (-).

COZINHANDO: Após definida a programação escolhida (Modo, Tempo e Temperatura), a luz indicativa de funcionamento do aparelho (13) irá piscar rapidamente, indicando que o aparelho está em operação.

PREAQUECIMENTO

Antes de colocar os alimentos na sua FRITADEIRA, recomendamos realizar um preaquecimento, que leva em torno de 5 minutos a 200°C.

1. Para ligar o aparelho, conecte o plugue a uma tomada elétrica.
2. Feche a cuba no aparelho.
3. Aperte a tecla "LIGA/DESLIGA"(1) no painel digital (9).
4. Selecione a temperatura acionando a tecla + (10) da TEMPERATURA até chegar a 200°C.
5. Selecione o tempo acionando as teclas + (15) ou - (14) até chegar em 5 min.
6. Inicie o processo de preaquecimento apertando a tecla "LIGA/DESLIGA" (1).
7. O ícone "COZINHANDO" (13) ficará piscando durante o processo de aquecimento.

UTILIZANDO O MENÚ PRÉ-PROGRAMADO

Na tabela abaixo estão listados os tempos e temperaturas de cozimento de alimentos definidos no menu pré-programado do Painel Digital. Se o tempo ou temperatura não se adequarem ao seu alimento você pode ajustá-los acionando as teclas + e -.

Nota: os tempos pré-programados estão considerando a capacidade média da cesta da Fritadeira. Essas informações ficarão piscando alternadamente durante o preparo.

| MODO | TEMPERATURA (°C) | TEMPO (MIN.) | PORÇÃO (g) |
|--------------------|------------------|--------------|------------|
| Batata (congelada) | 200° | 12 min. | 400 |
| Nuggets | 180° | 15 min. | 400 |
| Frango | 180° | 20 min. | 400 |
| Carnes | 200° | 12 min. | 400 |
| Peixes | 180° | 10 min. | 400 |
| Pão de queijo | 190° | 15 min. | 300 |
| Bolo | 160° | 30 min. | 500 |

1. Pré-aqueça a FRITADEIRA conforme as instruções anteriores.
2. Coloque o alimento dentro da cesta na quantidade informada na Tabela de Menú Pré-Programado.
3. Encaixe corretamente o cesto removível na cuba.
4. Pressione a tecla Liga/Desliga (1) e a FRITADEIRA estará pronta para iniciar a operação.
5. Escolha o programa acionando a tecla Modo (12) no Display Digital até selecionar a função que deseja preparar. Mantenha a função selecionada por 3 segundos para iniciar o programa. Ex.: ao acionar a tecla Modo (12) até a função Frango (4) o display mostrará a temperatura de 180°C e o tempo de 20 min.
6. Após a escolha do Modo (12) o ícone Cozinhando (13) (ventilador) ficará piscando rapidamente indicando que o aparelho está em operação.
7. Para interromper qualquer função acione a tecla Liga/Desliga (1).

8. Se necessário inicie novamente a programação.
9. **ATENÇÃO: Cuidado para não mover a "Tampa de Proteção" (B) e apertar o "Botão de Liberação" (C) ao agitar a Cesta (A).**
10. No final do programa escolhido a Fritadeira um alarme sinalizará que o alimento está pronto para ser servido.
NOTA: o Aparelho só irá se desligar automaticamente depois de 1 minuto que é o tempo de resfriamento do motor.
11. Retire a Cuba (E) da FRITADEIRA, colocando-a em uma superfície resistente ao calor.
12. Verifique se os alimentos estão prontos. Caso não estejam, ajuste o timer com alguns minutos extras.
13. Para remover os alimentos pressione o Botão de Liberação (C) da Cesta (D) e retire-o da Cuba (E).
14. Utilize somente acessórios de silicone ou madeira para transferir os alimentos para travessas ou outros utensílios para evitar danos no revestimento antiaderente do aparelho.
15. Após o uso desconecte o Cabo Plugue (H) da tomada.
ATENÇÃO: A Tampa de Proteção para liberação da Cesta (B) no Cabo (D) da FRITADEIRA evita que o usuário aperte o Botão de Liberação (C) do cesto ao retirar a Cuba (E) do aparelho.

PROGRAMAÇÃO PERSONALIZADA

A sua FRITADEIRA também prepara alimentos sem a utilização das funções pré-programadas. Você pode personalizar a seleção de tempo e temperatura de acordo com a sua receita ou preferência.

1. Pré-aqueça a FRITADEIRA conforme as instruções anteriores.
2. Coloque o alimento dentro da cesta de acordo com a sua receita ou utilize a TABELA DE TEMPOS E TEMPERATURAS.
3. Encaixe corretamente o cesto removível na cuba.
4. Pressione o botão Liga/Desliga (1) e a FRITADEIRA estará pronta para iniciar a operação.
5. Determine o tempo necessário para o alimento pressionando as teclas + (15) ou - (14) para aumentar ou diminuir os minutos de preparo (de 1 a 60 minutos).
6. Selecione a temperatura pressionando as teclas + (10) ou - (11) para aumentar ou diminuir a temperatura de preparo (de 50°C à 200°C).
7. Pressione novamente o botão Liga/Desliga (1) para iniciar o preparo.
8. O display mostrará a temperatura e o tempo selecionados. Essas informações ficarão piscando no Painel Digital (9) alternadamente durante o preparo. O ícone Cozinhando (13) (ventilador) ficará piscando rapidamente indicando que o aparelho está em operação.
9. Recomenda-se verificar o cozimento dos alimentos na metade do tempo de preparo, retirar a Cesta (A) e agitá-la para desgrudar alimentos que possam estar colados. É indicado virar os alimentos para um cozimento mais uniforme. Recoloque a Cesta (A) novamente na FRITADEIRA e o preparo se reiniciará sem alteração na programação anteriormente já definida. O aparelho memoriza a programação pré-selecionada.
ATENÇÃO: Cuidado para não mover a Tampa de Proteção (B) e apertar o Botão de Liberação (C) ao agitar a Cesta (A).
10. Para interromper qualquer função acione a tecla Liga/Desliga (1). Ao desligar-se totalmente, o alarme sonoro será acionado.
11. No final do programa escolhido um alarme sinalizará que o alimento está pronto para ser servido.
NOTA: o Aparelho só irá se desligar automaticamente depois de 1 minuto que é o tempo de resfriamento do motor.
12. Retire a Cuba (E) da FRITADEIRA colocando-a em uma superfície resistente ao calor.
13. Verifique se os alimentos estão prontos. Caso não estejam, ajuste o timer com alguns minutos extras.
14. Para remover os alimentos pressione o Botão de Liberação (C) do cesto e retire-o da Cuba (E).
15. Utilize somente acessórios de silicone ou madeira para transferir os alimentos para travessas ou outros utensílios para evitar danos no revestimento antiaderente do aparelho.
16. Após o uso desconecte o Cabo Plugue (H) da tomada.

TABELA DE TEMPOS E TEMPERATURAS