

POP BT

manual de instruções


1. Instruções de Segurança

Esse aparelho é apropriado para veículos com sistema de fornecimento de energia de +12V, não instale-o em ônibus ou caminhões com voltagem +24V ou o aparelho será danificado. Não substitua o fusível sem a orientação adequada. O uso impróprio dos fusíveis pode causar fogo ou danos. Para garantir a segurança e o uso correto, recomenda-se que o aparelho seja instalado somente por profissionais. Não desmonte ou conserte o aparelho por conta própria. Contate seu revendedor de som automotivo para qualquer consulta. Para evitar danos, fogo ou choques elétricos causados por curto circuitos, mantenha o produto longe de água e de ambientes úmidos.

Observação:

- Quando o aparelho não estiver operando normalmente, pressione o botão Reset no painel. O aparelho irá retornar às configurações de fábrica.
- Quando a temperatura interna ou externa estiver mais alta ou mais baixa, ajuste a temperatura interior e, então, use o aparelho.
- Evite que o aparelho sofra impactos fortes, que podem danificar os componentes estruturais do aparelho.
- Utilize o aparelho de acordo com as instruções no manual. Operações não permitidas que danifiquem o produto não são cobertas pela garantia.

2. Diagrama de Ligações do Painel Traseiro



3.2 Desmontagem

Insira a chave de desmontagem no orifício até que a trava se abra; então, retire o aparelho e a chave.

Observação:


- Não instale o aparelho em um lugar que possa atrapalhar a condução ou machucar o passageiro em caso de frenagem de emergência.
- Para fazer a instalação correta use apenas nossos acessórios para evitar danos. Se for necessário o uso de brocas ou se houver alguma mudança necessária durante o processo de instalação, entre em contato com o revendedor autorizado mais próximo.

3. Passos de Instalação e Remoção

3.1 Instalação

Essa é a instalação de segurança, consulte a ilustração e a instalação detalhada no passo a passo:

- Posicione o aparelho no local correto no carro e conecte-o como as referências do diagrama de ligações. Teste se o aparelho funciona corretamente.
- Depois do teste positivo, envolva o fio conectado com fita isolante para garantir que a fiação esteja isolada.
- Pressione os ganchos do conjunto 1 para dentro, ajuste-os para dentro do painel e fixe.
- Empurre o aparelho 2 na cinta de fixação de metal e trave-o.




Lista de partes

4. Funções do Painel




- | | |
|-----------------------------|--------------------------------|
| 1 Volume/Ajuste de áudio | 16 -DIR/5/-10 |
| 2 Ligar/Desligar o produto | 17 +DIR/6/+10 |
| 3 Modo | 18 4/Botão aleatório |
| 4 Equalizador | 19 2/INT |
| 5 Relógio/Mudo/ Desligar BT | 20 Avançar/Retroceder |
| 6 Entrada micro SD | 21 Reproduzir / pausar |
| 7 Entrada USB | 22 3/ Botão repetir |
| 8 Entrada AUX | 23 Display |
| 9 Reset | 24 AMS / Banda FM / Atender BT |


- Insira a cinta de fixação.



- Dobre as linguetas para fora para encaixar firmemente, se necessário.



- Aperte os parafusos do suporte da parte traseira e o chicote elétrico e fixe bem a unidade



Para remover, insira a chave entre o aparelho e a cinta de fixação e puxe o aparelho do painel

5. Operação básica

Ligar/Desligar

No modo de espera, pressione e segure o botão (2 segundos) para desligar; pressione novamente o botão para ligar.

Modo

Com o rádio ligado, pressione o botão para navegar entre as opções.

FM > AUX > BT > USB > SD > FM (Observação: certifique-se de que as funcionalidades desejadas estão disponíveis, do contrário, não serão exibidas) Status padrão: FM.

Volume

Gire o botão para a esquerda/direita para diminuir ou aumentar o volume.

Vol Class: 0 ~ 40

Codificador de seleção

Pressione o botão repetidamente, para mostrar:

“BASS > TREBLE > BALANCE > VOL”

BASS: Gire o botão para a esquerda/direita para diminuir/aumentar o Bass. Intervalo de Bass:-7 ~ +7.

TREBLE: Gire o botão para a esquerda/direita para diminuir/aumentar o Treble. Intervalo de Treble:-7 ~ +7.

BALANCE: Controla o balanço dos alto-falantes direitos/esquerdos, gire para a direita pra aumentar desse lado e diminuir do outro, e para a esquerda para aumentar desse lado e diminuir no outro. Intervalo de balanço de alto-falantes: L10 ~ R10.

EQ: Pressione o botão para navegar entre POP>ROCK>CLAS>EQ OFF

Função Bluetooth

Ative a função Bluetooth do seu aparelho celular, pesquise por novos dispositivos Bluetooth e selecione a opção **CAR BT**, emparelhe e aguarde até que o seu aparelho celular informe que ambos estão conectados. O ícone do Bluetooth será exibido no display do produto assim que a conexão for realizada.

Pressione o botão para atender uma chamada ou ligar para o último número discado.

Pressione o botão para rejeitar ou encerrar uma ligação.

Modo Música BT: Pressione o botão para entrar no modo BT (Display exibirá PHON). Utilize o aplicativo de sua preferência para reprodução da músicas. Para alguns aplicativos, é possível trocar, pausar ou reproduzir usando os botões do produto.

Mudo / Relógio

Com o rádio ligado, pressione o botão para ligar/desligar a função mudo.

Pressione e mantenha o botão para visualizar o relógio, Pressione e mantenha o botão novamente para ajustar o relógio. No modo de ajuste do relógio, rotacione o botão para ajustar a Hora e pressione o botão para confirmar o ajuste e alterar para o ajuste os minutos. Rotacione o botão para ajustar os minutos e pressione o botão para confirmar os ajustes.

Função FM

Varredura Automática (SCAN)

No modo FM, pressione e mantenha o botão para iniciar a varredura das estações automaticamente.

No modo FM, pressione para alterar entre as bandas FM1, FM2 e FM3.

Pressione para voltar /avançar as estações de rádio automaticamente, pressione e segure para procurar as próximas estações de rádio manualmente.

Salvar estação de rádio manualmente

Pressione brevemente o botão para alternar entre as bandas FM1, FM2 e FM3.

Selecione FM1, em seguida pressione um dos botões para começar a busca automática ou toque brevemente para selecionar a estação desejada manualmente, para salva-la em uma banda pressione um dos números de (1 a 6) por 2 segundos. Se desejar ouvir uma das estações salvas, quando estiver em rádio basta selecionar o número correspondente a estação.

Para cada banda é possível salvar 6 estações.

Seleção a estação de rádio pelos números

No modo FM, pressione um número para mudar para a estação de rádio salva

Função de Reprodução de Música

Play/Pause

No modo de reprodução de música, pressione o botão para pausar, e pressione novamente o botão para reiniciar a reprodução.

Repetir música

No modo de execução de música, pressione e segure o botão para navegar entre as opções “ALL > ONE”

Aleatório

No modo de execução de música, pressione e segure o botão para acionar o modo de reprodução aleatório.

Mudar de pasta/ PREV/NEXT

No modo de reprodução de música, pressione o botão para voltar a música; pressione e segure o botão (2 segundos) para voltar a pasta. Pressione o botão para avançar a música; pressione e segure o botão (2 segundos) para avançar a pasta.

Função Estéreo LINE IN

Modo AUX

Pressione o botão MODO para acessar o modo AUX. Fontes externas de áudio podem ser conectadas à porta AUX.

(Observação: os outros botões não têm função neste modo, exceto os botões POWER / MODO / MUTE /VOLUME)

6. Especificações

6.1 FM

Faixa de Sintonia	Intervalo de sintonia FM: 0,1 MHz comutável 76 – 108.0 MHz
Terminal de antena	Conector de antena externa
Frequência Intermediária	10,7 MHz
Sensibilidade Utilizável	11 dBf
Seletividade	75 dB em 400 kHz
Relação sinal/ruído	65 dB (estéreo) 68 dB (mono)
Distorção harmônica em 1 kHz	Audio output: (RCA) 0.95V@ 14.4V 1KHz, 3% Audio line: (RCA) 0,5-0.75V@ 14.4V 1KHz, 3%
Separação	33 dB em 1 kHz
Resposta de frequência	100Hz – 18,5 KHz

6.2 Potência Amplificadora

Saídas	Saídas dos alto-falantes (certifique-se da selagem dos conectores)
Impedância do alto-falante	4 – 8 ohms
Potência máxima	25Wrms * 4 (em 4 ohms)

6.3 Geral

Saídas	Saídas de áudio RCA
Controles de Tom	Bass ± 9 dB em 100 Hz Treble ± 9 dB em 10 kHz
Requisitos de energia	12 V DC bateria automotiva
Dimensões Aprox	178 · · 50 · · 130 mm (w/h/d)
Dimensões de montagem Aprox.	187 · · 57 · · 137 mm (w/h/d)
Massa	Aprox. 0.4 kg

7. Controle de Rádios VIBE BT e POP BT por app

- Busque o aplicativo EwayLink na Google Play Store



- Baixe e instale o App no seu smartphone.
- Conecte o Bluetooth do seu telephone com o dispositivo de rádio do seu carro (CAR-BT)
- Toque no ícone para iniciar o aplicativo de controle.

Note que: assim que o aplicativo for iniciado, o dispositivo integrado Bluetooth já será pareado com seu smartphone/ dispositivo desejado automaticamente. Entretanto, alguns dispositivos móveis precisarão do pareamento manual. O usuário deve clicar no ícone Configurações para abrir as opções conforme imagem abaixo:



Clique para Mudo Ligado/Mudo Desligado

Clique para diminuir o Volume -

Clique para aumenta o Volume +

No modo FM, clique neste ícone para navegar entre FM1/FM2/FM3. Ainda no modo reprodução de Áudio, clique no ID3 para mostrar nome da música, artista e pasta.

Clique para Seleção de Modo

Clique para Play/Pause (reproduzir ou pausar reprodução)

No modo FM, clique nesse ícone para escanear em modo decrescente as estações. No modo reprodução de áudio clique para acessar música anterior.

No modo FM, clique nesse ícone para escanear em modo crescente as estações. No modo reprodução de áudio clique para acessar a próxima música.

8. Solução de Problemas

Caso se depare com algum dos problemas descritos na tabela a seguir, primeiro verifique se os fios estão conectados corretamente. Se estiverem e mesmo assim houver problemas, entre em contato com os provedores de serviço mais próximos.

Não desmonte o aparelho por conta própria.

Problemas	Análise de causas	Soluções
Falha ao ligar Sem som	Não está ligado	Se a potência do veículo estiver instalada apropriadamente, gire o comutador para ACC
	Fusível queimado	Certifique-se de que não haja curto circuito na linha e substitua o fusível.
Falha ao ler o USB ou o cartão	Está mudo ou o volume está em zero	Ajuste o volume para a altura desejada.
	Fios não estão conectados corretamente	Verifique o diagrama de ligações e certifique-se de que os fios estejam propriamente conectados.
	Mau contato	Remova o dispositivo e insira-o novamente

Problemas	Análise de causas	Soluções
Ruídos e distorção de som	Cabos do alto-falante pressionados pelos parafusos	Verifique os cabos do alto-falante
	Cabos do alto-falante estão em curto	Conecte os fios apropriadamente
Falha no Rádio	Antena não está levantada ou a conexão está ruim	Conecte a antena adequadamente e levante-a o máximo possível
	Sinal fraco	Gire a antena para a direção correta
Parou de funcionar	A CPU não funciona normalmente	Desligue o aparelho e ligue-o novamente
	Arquivos estão danificados	Pule esse arquivo e selecione o próximo

Termos de garantia

Esta garantia não cobre qualquer defeito do produto decorrente do uso e do desgaste natural ou decorrente da utilização inadequada, incluindo, sem limitações, o uso normal e habitual, de acordo com as instruções da Multilaser para o uso e a manutenção do produto.

Esta garantia não cobre defeitos do produto decorrente de instalações, modificações, reparos ou quando o produto for aberto por um profissional não autorizado pelo Multilaser.

Esta garantia também não cobre defeitos no produto decorrentes do uso de acessórios ou outros dispositivos periféricos que não sejam originais da Multilaser projetados para o uso com o produto.

Em caso de defeito de fabricação, desde que comprovado, a Multilaser limita-se a consertar ou substituir o produto defeituoso.

NF/Nº _____ Data da Compra / /

ATENÇÃO:
OUVIR MÚSICA ACIMA DE 85 DECIBÉIS PODE CAUSAR DANOS AO SISTEMA AUDITIVO

Lei Federal nº 11.291/06

Este produto está garantido pela Multilaser pelo período 1 ano, e os acessórios que o acompanham pelo período de 3 meses. O certificado somente terá validade com a apresentação da NF de compra. Leia com atenção os termos de garantia acima.



Responsabilidade Ambiental

Logística Reversa Multilaser

A Multilaser acredita que agir de maneira sustentável é assumir responsabilidade pelas gerações futuras e pensar no ciclo completo dos produtos, desde sua produção até o final de sua vida útil.

Acesse o site para saber onde encontrar um de nossos postos de recebimento:
<http://www.gmcons.com.br/gmclg/admin/VisualizarPostosMapaCliente.aspx?strCodCli=154>

As marcas aqui citadas são registradas por seus respectivos fabricantes e, juntamente com as imagens, foram aqui utilizadas como efeito ilustrativo.