

MANUAL DO USUÁRIO

Ar Condicionado Portátil Nevada
AIR300



cadence

Obrigado por adquirir o **Ar Condicionado Portátil Nevada, modelo AIR300**, um produto de qualidade, seguro, eficiente e desenvolvido com a mais alta tecnologia. É muito importante ler atentamente as informações contidas neste manual. Elas ajudarão você a aproveitar melhor todas as funções do produto e utilizá-lo de forma segura.

Guarde este manual para consultas futuras.



1 - Recomendações importantes de segurança

Atenção!

Leia todas as instruções contidas neste manual antes de operar o produto, sempre observando as indicações de segurança e seguindo as instruções para prevenir acidentes e/ou ferimentos.

- Mantenha os invólucros plásticos e outros materiais da embalagem do produto, longe do alcance de crianças e animais, para evitar risco de sufocamento ao brincar ou manusear tais resíduos.
- Os materiais utilizados na embalagem deste produto podem ser reciclados. Ao descartá-los, separe-os para a coleta de recicladores.
- **Antes de conectar o produto na tomada, certifique-se de que a tensão da rede elétrica (127 V ou 220 V) seja a mesma do produto.**
- Este produto não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do produto ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.
- Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o produto.



- Não deixe o produto funcionando sem supervisão, mesmo que seja por alguns instantes. Retire o plugue da tomada quando o produto não estiver em uso.
- Sempre utilize o produto em superfícies planas, firmes e secas.
- Se o cabo elétrico estiver danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou assistência técnica autorizada, a fim de evitar riscos de acidentes.
- O cabo elétrico deverá estar livre, sem nada o tensionando ou esticando.
- O cabo elétrico não deve ser torcido, puxado e nem enrolado em redor do aparelho, pois poderá ocorrer o rompimento dos fios internos.
- Se o cabo elétrico estiver torcido, dislorça-o antes de utilizar ou guardar o produto.
- Nunca deixe o cabo elétrico em locais de circulação, nem onde pessoas possam tropeçar no fio e causar acidentes.
- Mantenha o seu produto e o cabo elétrico longe de superfícies quentes (fornos, fogões, brasas, fogo ou luz do sol), superfícies com umidade, cortantes ou similares.
- Nunca transporte o produto pelo cabo elétrico.
- Desligue o produto antes de conectá-lo ou desconectá-lo da tomada. Sempre que remover o cabo elétrico da tomada, puxe-o pelo plugue.
- Nunca toque no plugue ou no cabo elétrico com as mãos molhadas. Perigo de choque elétrico.
- O produto não deve ser utilizado se apresentar marcas de queda ou qualquer tipo de dano no cabo elétrico, no plugue ou em outros componentes.
- Se o produto apresentar qualquer defeito, em hipótese nenhuma, tente desmontar ou consertar o produto. A manutenção deverá ser feita em uma assistência técnica autorizada.
- Não ligue o produto em tomadas ou extensões sobrecarregadas, a sobrecarga pode danificar os componentes e provocar acidentes.



- Evite o uso de extensões elétricas, pois podem superaquecer e danificar o produto e/ou causar incêndio.
- Evite o contato com as partes móveis do produto, quando ele estiver em funcionamento.
- Não insira quaisquer objetos ou partes do corpo (dedos, cabelos, etc.) entre as grades do produto, quando ele estiver em funcionamento, pois pode causar acidentes e/ou danificar o produto.
- Não utilize acessórios que não sejam originais do produto. O uso de acessórios que não sejam originais pode prejudicar o funcionamento, causar danos ao usuário e ao produto.
- Nunca imergir o produto, o plugue ou o cabo elétrico na água ou outros líquidos, pois pode danificar os circuitos elétricos do produto, além do risco de choque elétrico.
- Não utilize o produto sobre superfícies empoçadas de líquidos, para evitar acidentes.
- Recomendamos que você esteja calçado e sobre um piso seco quando utilizar aparelhos elétricos.
- Em caso de transporte, procure manter o aparelho na posição vertical e/ou certifique-se de não incliná-lo mais do que 45°, pois poderá causar danos ao funcionamento do compressor.

Atenção!

Sempre que realizar qualquer limpeza ou manutenção, desligue o aparelho e retire o plugue da tomada.

- Não utilize e nem armazene o produto em ambientes sujeitos às intempéries ou ambientes abertos.
- Se o aparelho molhar, desconecte-o imediatamente da tomada.



Atenção!

- **Utilize o aparelho em local ventilado, com, pelo menos, 50 cm de distância de paredes e cantos, para garantir que as entradas e saídas de ar não sejam obstruídas.**
- **Não posicione o aparelho próximo ou abaixo de cortinas, tomadas ou similares.**
- **Não utilize este produto próximo a fontes de água ou com muita concentração de umidade, tais como banheiras, lavabos, chuveiros, etc. Risco de choque elétrico e/ou danificar o aparelho.**
- **Nunca utilize o produto próximo de gases ou líquidos inflamáveis. Risco de incêndio.**


Nota:

De acordo com a NBR 5410, tornou-se obrigatório a instalação de um dispositivo de proteção à corrente diferencial-residual (dispositivo DR) com uma corrente de desarme não superior a 30 mA nas instalações elétricas residenciais. A função do dispositivo “DR” é proteger o usuário contra os graves riscos de choques elétricos (consulte um eletricista).

- Este produto foi desenvolvido para climatizar ambientes domésticos. O uso do produto em desacordo com as orientações deste manual, acarreta na perda da garantia.
- Este produto foi desenvolvido para uso exclusivamente doméstico, interno e não comercial.




2 - Componentes do produto



- ① Saída de ar frio
- ② Aletas direcionadoras
- ③ Painel de controle
- ④ Display digital
- ⑤ Botões de controle
- ⑥ Rodinhas giratórias
- ⑦ Pegador lateral
- ⑧ Corpo de produto
- ⑨ Saída de ar quente (exaustão exterior)
- ⑩ Cabo elétrico com plugue
- ⑪ Filtro removível
- ⑫ Dreno
- ⑬ Controle remoto

Acessórios:





Atenção!

- Sempre que realizar qualquer limpeza ou manutenção, desligue o aparelho e retire o plugue da tomada.
- Antes de conectar o produto na tomada, certifique-se de que a tensão da rede elétrica (127 V ou 220 V) seja a mesma do produto.

Tensão:

As variações da tensão da rede elétrica no local de instalação deve estar dentro da faixa indicada a seguir:

Tensão do aparelho	Limites de tensão
127 V	De 104 V a 140 V
220 V	De 198 V a 242 V

- Caso a oscilação da tensão da rede elétrica esteja fora da faixa indicada na tabela, instale um estabilizador automático de tensão com potência mínima de 2000 VA, entre a tomada e o ar condicionado.
- Ao movimentar o produto, certifique-se de não incliná-la mais do que 45°, pois poderá causar danos ao funcionamento do compressor.
- Não se recomenda a operação do produto em ambientes onde a temperatura seja superior a 35 °C e a umidade relativa do ar superior a 65 %. A operação normal do produto é considerada sob uma temperatura máxima de 27 °C e umidade relativa do ar inferior a 55 %.

- 1 - Fixe o tubo de exaustão e o adaptador no orifício situado na parte posterior do aparelho.



2 - Instale a moldura da janela.

Janela de 2 folhas

- Abra ligeiramente a janela e posicione o bocal.

Obs.: Faça o menor número de curvas possíveis com o tubo de exaustão.

Janela tipo guilhotina

- Abra a janela.
- Coloque a moldura na janela e estique por toda a sua largura.
- Fixe as molduras utilizando parafusos para garantir que fique no comprimento ideal.
- Feche a janela e coloque o adaptador no orifício da moldura da janela.



Importante:

Após concluir as etapas de instalação, deve-se deixar o produto em repouso e aguardar, no mínimo, 1 hora para conectar o produto na tomada. Durante o transporte/movimentação uma pequena quantidade de óleo, que está dentro do compressor, pode ter migrado para o sistema.

Este tempo é necessário para que o óleo retorne para dentro do compressor.

3. Conecte o plugue na tomada.

4 - Funções dos componentes do produto

4.1. Painel de controle



Botão “Liga - Desliga”: Pressione para ligar e desligar o produto.

Botão “Velocidade do vento”: Usado para selecionar a velocidade de ventilação alta ou baixa (luz indicadora no painel).


Botão “Modo”: Usado para selecionar o modo de funcionamento **frio**, **ventilar** ou **automático** (luz indicadora no painel).

Botões “Mais” / “Menos”: Botões de ajuste de temperatura e tempo. Usados para aumentar ou diminuir a temperatura e também para selecionar o tempo da função “Timer”.



Botão “Timer”: Usado para configurar a hora que o produto irá ligar e/ou desligar automaticamente.

4.2. Controle remoto



- | | | | |
|---|----------------------|----|------------------|
| 1 | Botão “Ligar” | 7 | Botão “Mais” |
| 2 | Botão “Timer” | 8 | Botão “Menos” |
| 3 | Função “Sleep” | 9 | Botão “Auto” |
| 4 | Função “Frio máximo” | 10 | Botão “Frio” |
| 5 | Botão “Baixa” | 11 | Botão “Ventilar” |
| 6 | Botão “Alta” | 12 | Botão “°C / °F” |

Botão “Ligar”: Pressione para ligar e desligar o produto.

Botão “Timer”: Usado para configurar a hora que o produto irá ligar e/ou desligar automaticamente.



Função “Sleep”: Esta função oferece um ambiente mais confortável para dormir. Ao ativar esta função, a ventilação é automaticamente regulada para a velocidade baixa e não permite ser alterada para alta. Para desativar esta função é necessário desligar/ligar o produto novamente.

Nota:

Esta função somente pode ser ativada se o produto estiver no modo “Frio”.

Função “Frio máximo”: Esta função proporciona um resfriamento rápido do ambiente. O ar condicionado funciona na velocidade alta de ventilação e ajusta a temperatura para refrigeração máxima. Para desativar esta função é necessário desligar/ligar o produto novamente.

Botão “Baixa”: Usado para selecionar a velocidade baixa do vento (luz indicadora no painel).

Botão “Alta”: Usado para selecionar a velocidade alta do vento (luz indicadora no painel).

Botões “Mais” / “Menos”: Botões de ajuste de temperatura e tempo. Usados para aumentar ou diminuir a temperatura e também para selecionar o tempo da função “Timer”.

Botão “Auto”: Usado para ativar o funcionamento da função automático.

Botão “Frio”: Usado para selecionar a função “Frio”.

Botão “Ventilar”: Usado para selecionar a função “Vento”.

Botão “°C / °F”: Usado para alterar a indicação da temperatura no painel (graus Celsius / Fahrenheit).

Controle remoto - Utilização correta

- Para operar o ar condicionado, aponte o controle remoto para o receptor de sinal do produto.
- O controle remoto opera o ar condicionado a até uma distância máxima de 7 m, de preferência de frente para o produto e sem nenhum obstáculo entre o controle e o receptor.



- O controle remoto deve ser utilizado com muito cuidado. Não o deixe cair e evite expô-lo à luz do sol diretamente e nem a condições extremas de calor e umidade.

Obs: Iluminação com lâmpadas fluorescentes pode interferir no funcionamento do controle remoto.

Pilhas

Como colocar ou substituir as pilhas no controle remoto.

- Retire a tampa das pilhas, situada na parte posterior do controle remoto.
- Retire as pilhas gastas/velhas.
- Insira as novas pilhas, certificando-se de que os polos (+) e (-) estejam posicionados corretamente.
- Utilize 2 pilhas AAA (1,5 V). Não utilize pilhas recarregáveis.
- Recoloque a tampa no lugar.

Atenção!

- No caso de substituição das pilhas gastas, as pilhas devem ser removidas e descartadas observando a legislação vigente em sua região que regula o controle de substâncias nocivas ao meio ambiente.
- Quando não for utilizar o controle remoto por um longo período, remova as pilhas, pois elas podem vaziar e causar danos ao controle.



Dispositivo de segurança

- O produto poderá levar até 3 minutos para alternar completamente de função quando for ligado ou o modo de operação for alterado.
- O produto somente opera na posição vertical e em uma temperatura ambiente máxima de 35 °C.

5.1 Função “Frio”

Ideal para os períodos quentes e abafados, tanto para resfriar como para desumidificar o ambiente.

1. Para ativar esta função, pressione, no painel de controle, o botão “Ligar” e em seguida o botão “Modo”, até a luz indicadora da função “Frio” acender no painel. Ou, no controle remoto, pressione o botão “Frio”.
2. Selecione a temperatura pressionando os botões “Mais / Menos” no painel de controle ou no controle remoto, até a temperatura desejada aparecer no visor.

Notas:

- A temperatura mais adequada ao ambiente, no verão, varia entre 23 °C e 25 °C.
 - Após alguns segundos o visor mostrará a temperatura ambiente, ou seja, não mais mostrará a temperatura selecionada.
3. Selecione a velocidade de ventilação, pressionando o botão “Velocidade do vento” no painel de controle, até a luz indicadora de velocidade desejada acender. Ou, no controle remoto, pressione o botão “Alta” ou “Baixa”.
Velocidade baixa: Nível mínimo de ventilação e menor ruído.
Velocidade alta: Nível máximo de ventilação. Obtém-se a potência máxima do ar condicionado para atingir mais rapidamente a temperatura desejada.

5.2. Função “Ventilar”

1. Para ativar esta função, pressione, no painel de controle, o botão “Ligar” e em seguida o botão “Modo”, até a luz indicadora da função “Ventilar” acender no painel. Ou, no controle remoto, pressione o botão “Ventilar”.



2. Selecione a velocidade de ventilação, pressionando o botão “Velocidade do vento” no painel de controle, até a luz indicadora de velocidade desejada acender. Ou, no controle remoto, pressione o botão “Alta” ou “Baixa”.

Velocidade baixa: Nível mínimo de ventilação e menor ruído.

Velocidade alta: Nível máximo de ventilação.

5.3 Função “Auto”

1. Para ativar esta função, pressione, no painel de controle, o botão “Liga - Desliga” e em seguida o botão “Modo”, até a luz indicadora da função “Auto” acender no painel. Ou, no controle remoto, pressione o botão “Auto”.

Nota:

Nesta função, o ar condicionado irá selecionar automaticamente a função frio, se a temperatura ambiente for maior que 25 °C e a função ventilar, se a temperatura ambiente for menor que 25 °C.

2. Selecione a velocidade de ventilação, pressionando o botão “Velocidade do vento” no painel de controle, até a luz indicadora de velocidade desejada acender. Ou, no controle remoto, pressione o botão “Alta” ou “Baixa”.

Velocidade baixa: Nível mínimo de ventilação e menor ruído.

Velocidade alta: Nível máximo de ventilação. Obtém-se a potência máxima de refrigeração / ventilação.

5.4 Função “Timer”

Esta função é utilizada para configurar a hora que o produto irá ligar e/ou desligar automaticamente.

Ela pode ser utilizada em conjunto com todos os modos de operação (**Frio, Ventilar e Auto**).

Programando para ligar automaticamente:

1. Com o produto desligado, pressione o botão “Timer”, no painel de controle ou no controle remoto.



2. Pressione os botões “Mais” / “Menos” para selecionar quantas horas, a partir do momento da configuração, você quer que o produto ligue.
Por exemplo: Se são 8:00h e você quer que seu ar condicionado ligue às 17:00h, pressione o botão “Mais” até mostrar no visor “9” ($8:00 + 9:00 = 17:00$).
3. Pressione a função desejada, pressionando, no painel de controle, o botão “Modo” (Frio, Ventilar ou Auto). Ou, selecione a função no controle remoto.
4. Selecione a velocidade de ventilação, pressionando o botão “Velocidade do vento” no painel de controle, até a luz indicadora de velocidade desejada acender. Ou, no controle remoto, pressione o botão “Alta” ou “Baixa”.
Velocidade baixa: Nível mínimo de ventilação e menor ruído.
Velocidade alta: Nível máximo de ventilação. Obtém-se a potência máxima de refrigeração / ventilação.
5. Aguarde o número, no display, parar de piscar e selecione a temperatura pressionando os botões “Mais / Menos” no painel de controle ou no controle remoto, até a temperatura desejada aparecer no visor.

Nota:

A temperatura mais adequada ao ambiente, no verão, varia entre 23 °C e 25 °C.

Programando para desligar automaticamente:

1. Com o produto ligado, pressione o botão “Timer”, no painel de controle ou no controle remoto.
2. Pressione os botões “Mais” / “Menos” para selecionar quantas horas, a partir do momento da configuração, você quer que o produto desligue.
Por exemplo: Se são 22:00h e você quer que seu ar condicionado desligue às 00:00h, pressione o botão “Mais” até mostrar no visor “2” ($22:00 + 2:00 = 00:00$).



6 - Drenagem da água

O seu ar condicionado portátil é equipado com a tecnologia Water Cycle, de autoevaporação de água, o que reduz a necessidade de drenar a água formada pela condensação da umidade. O produto reaproveita a água, que ajuda a resfriar ainda mais o ambiente e economiza energia.

Eventualmente, em ambientes muito úmidos, o reservatório de água precisa ser esvaziado.

Importante:

O seu ar condicionado tem um tanque de água que armazena toda a água gerada durante a utilização do produto. Como medida de segurança, para evitar que haja vazamento de água, o seu produto é equipado com um sistema de segurança que, se o tanque estiver cheio o ar condicionado para de funcionar e no painel de controle irá aparecer “FL” (FULL TANK – tanque cheio). O compressor e o ventilador não irão religar até que o tanque seja esvaziado.

Para esvaziar o tanque:

Atenção!

Sempre que realizar qualquer limpeza ou manutenção, desligue o aparelho e retire o plugue da tomada.

- Desligue o aparelho e desconecte o plugue da tomada.
- Remova a tampa do dreno e retire toda a água do tanque, deixando-a sair para fora do produto, dentro de um recipiente ou próximo a um ralo. Para drenar toda a água do tanque, levante suavemente a parte frontal do aparelho até que não haja mais água saindo pelo dreno.

Obs: Pode ser mais fácil se o aparelho for levado a um local externo, antes de remover a tampa do dreno.



Para obter o máximo rendimento do seu ar condicionado, economizar energia e cuidar da sua saúde siga as dicas a seguir:

- Mantenha a temperatura ambiente agradável, principalmente em locais com presença de crianças e idosos.
- Evite expor o corpo diretamente ao do fluxo de ar por longos períodos.
- Feche as portas e as janelas do ambiente que deseja climatizar. Evite ao máximo a abertura de portas e janelas para manter o ar climatizado no ambiente.
- Não instale o seu produto em locais muito úmidos (ex.: lavanderias), sujos, gordurosos e nem próximo a saída de gases inflamáveis.
- Instale o seu ar condicionado em um local adequado, bem ventilado e numa superfície plana e seca. Não deve ser instalado próximo a fontes de calor (fogões, fornos, etc.), nem em local onde incida a luz do sol diretamente. A instalação em local não adequado, prejudica o funcionamento do seu ar condicionado e aumenta o consumo de energia.

Atenção!

Não utilize o seu ar condicionado portátil em superfícies inclinadas.

- Mantenha as persianas ou cortinas fechadas para evitar que a luz do sol entre diretamente no ambiente, para um melhor funcionamento do seu produto e economizar energia.
- Não utilize o seu ar condicionado em ambientes externos, sujeitos as fortes correntes de ar ou intempéries.
- Não coloque quaisquer objetos em cima do ar condicionado.
- Não coloque obstáculos ou objetos em frente da saída de ar do seu produto, pois pode afetar o seu funcionamento e aumentar o ruído.
- Não obstrua a entrada e saída de ar do seu ar condicionado, pois pode causar baixo rendimento, aumento do consumo de energia e funcionamento irregular do aparelho.



- O seu ar condicionado portátil não é indicado para usos como: secar roupas, ou preservar alimentos

Ruídos

Alguns ruídos são considerados próprios do funcionamento do seu ar condicionado.

- Estalos provenientes da movimentação do líquido refrigerante que está circulando pelo sistema.
- Ruído do compressor, característico de motor. Significa que o compressor está em funcionamento.

Tabela para escolha do seu ar condicionado

Metragem do ambiente	Sol de manhã	Sol à tarde ou o dia todo
Até 10 m ²	Até 7.500 BTU's	Até 7.500 BTU's
12 m ²	7.500 BTU's	10.000 BTU's
15 m ²	10.000 BTU's	10.000 BTU's
20 m ²	12.000 BTU's	12.000 BTU's
25 m ²	12.000 BTU's	15.000 BTU's
30 m ²	15.000 BTU's	18.000 BTU's
40 m ²	18.000 BTU's	21.000 BTU's
50 m ²	21.000 BTU's	30.000 BTU's
60 m ²	21.000 BTU's	30.000 BTU's
70 m ²	30.000 BTU's	30.000 BTU's



8 - Descarte da embalagem e do produto

- Os materiais utilizados na embalagem deste produto podem ser reciclados. Ao descartá-los, separe-os para a coleta de recicladores. Portanto, estes materiais não devem ser descartados no solo, rios ou outros ambientes.
- Este produto foi fabricado com materiais que podem ser reciclados e/ou reutilizados. Ao descartá-lo, no final de sua vida útil, procure empresas recicladoras e observe a legislação ambiental vigente em sua região, para que o descarte seja feito da maneira mais correta possível.
- Antes de descartar seu produto, corte o cabo elétrico de alimentação
- Este produto utiliza gás isolante e gás refrigerante que não atacam a camada de ozônio e têm potencial reduzido de efeito estufa. Esses gases são inflamáveis.

9 - Limpeza e conservação



Atenção!

- **Sempre que realizar qualquer limpeza ou manutenção, desligue o aparelho e retire o plugue da tomada.**
- **Nunca utilize gasolina, álcool ou solventes e nem materiais abrasivos (saponáceos, pastas, esponja de aço ou escovas) na limpeza do produto. Estes materiais podem danificar o seu ar condicionado.**

Limpeza externa

- Para limpeza, utilize esponja ou pano macio umedecido em água morna com detergente ou sabão neutros. Seque-o com um pano limpo e seco.




- Não lave o aparelho com água e nem jogue água dentro do produto.
- Nunca imergir o produto, a base, o plugue ou o cabo elétrico na água ou debaixo de uma torneira com água, pois pode danificar os circuitos elétricos do aparelho, além do risco de choque elétrico.

Limpeza do filtro de ar

Para uma melhor eficiência do seu ar condicionado, recomendamos que o filtro seja limpo uma vez por semana, principalmente se o ambiente for muito empoeirado.

- O filtro está localizado junto à entrada de ar, na parte traseira do seu produto.
- Remova o painel traseiro do produto e retire o filtro.
- Remova a sujeira com um aspirador de pó.
- Se o filtro estiver muito sujo, lave-o com água morna (abaixo de 40 °C) e detergente neutro. Se necessário enxágue-o várias vezes.
- Após a limpeza seque-o à sombra.
- Recoloque o filtro de ar e o painel traseiro no lugar.



Conservação:

- Conserve seu produto em boas condições de uso. Quando não estiver sendo utilizado, desligue-o, desconecte o plugue da tomada e mantenha-o em lugar seco, seguro e longe do alcance de crianças e de animais domésticos. De preferência em sua embalagem original.
- Sempre faça a drenagem da água antes de guardar o produto (veja item “6 - Drenagem da água”).
- O cabo elétrico não deve ser torcido, puxado e nem enrolado ao redor do aparelho, pois poderá ocorrer o rompimento dos fios internos.
- Se o cabo elétrico estiver torcido, distorça-o antes de utilizar ou guardar o produto.



10 - Solucionando problemas

Problema	Causa provável	Solução
O produto não liga / não funciona	Tomada com defeito.	Ligue outro aparelho na tomada para verificar e troque a tomada se necessário.
	O Plugue não está conectado na tomada.	Conecte o plugue na tomada.
	O dispositivo de segurança foi ativado.	O produto poderá levar até 3 minutos para funcionar adequadamente se você ligou ou mudou o modo de operação. Após este tempo, se o produto não funcionar, contate a assistência técnica autorizada.
	Falta de energia elétrica.	<ul style="list-style-type: none"> - Verifique o fusível ou o disjuntor da residência. Veja também se o plugue está conectado à tomada. - Desconecte o produto até a energia ser restabelecida.
	Cabo elétrico danificado	Contate uma assistência técnica autorizada para efetuar a troca.
	Tensão muito baixa / alta.	Instale um estabilizador automático de tensão com potência mínima de 2000 VA.
	A função (modo de operação) não foi ativada.	Ative a função (modo de operação) desejada.
	As pilhas do controle remoto estão gastas / velhas.	Substitua as pilhas ou verifique se estão colocadas corretamente.
	Temperatura ambiente muito fria ou muito quente (abaixo de 18 °C ou acima de 35 °C).	O seu ar condicionado não funciona nesta faixa de temperatura.
	Tanque de água cheio.	Esvazie o tanque (veja o item "6 - Drenagem da água").



Problema	Causa provável	Solução
Operação anormal do compressor ou com zunido.	Tensão muito baixa.	- Desconecte o produto imediatamente da tomada e aguarde a tensão estabilizar. - Instale um estabilizador automático de tensão com potência mínima de 2000 VA.
O ar condicionado funciona, mas não refresca o local.	Janelas e/ou portas abertas.	Feche-as. Evite ao máximo a abertura de portas e janelas
	Existem fontes de calor (fogões, fornos, queimadores, aquecedores, etc.) no ambiente.	Elimine as fontes de calor.
	O filtro de ar está obstruído.	Limpe ou substitua o filtro de ar (veja o item "9 - Limpeza e conservação").
	O ar condicionado é inadequado (potência muito baixa) para as condições ou dimensões do ambiente.	Veja o item "Tabela para escolha do seu ar condicionado".
	O tubo de exaustão de ar desconectou-se do lugar.	Recoloque o tubo no lugar.
	Os fluxos de ar entrada/saída estão obstruídos.	Desobstrua a entrada/saída do ar.
	Temperatura selecionada muito baixa.	Selecione temperatura mais alta (veja item "5 - Modos de operação").
	Produto na função "Auto".	Selecione temperatura mais alta (veja item "5 - Modos de operação").



Problema	Causa provável	Solução
O aparelho funciona por pouco tempo.	O tubo de exaustão de ar está torcido.	Distorça-o e coloque corretamente o tubo de exaustão.
	O tubo de exaustão de ar está obstruído.	Verifique se há obstáculos que impeçam a saída do ar para o exterior.
	O tubo de exaustão tem muitas curvas/dobras.	Elimine as curvas/dobras (veja o item “3 - Instalação”).
Odor estranho no ambiente.	O filtro de ar está obstruído ou sujo.	Limpe ou substitua o filtro de ar.
O compressor não funciona durante cerca de 3 minutos após novo reinício ou a cada mudança no modo de operação.	O dispositivo de segurança foi ativado.	O produto poderá levar até 3 minutos para funcionar adequadamente se você ligou ou mudou o modo de operação. Após este tempo, se o produto não funcionar, contate a assistência técnica autorizada (veja o item “5 - Modos de operação”).
O controle remoto não funciona.	As pilhas do controle estão gastas/velhas.	Substitua as pilhas ou verifique se estão colocadas corretamente.
Ruído excessivo do aparelho.	Filtro/painel traseiro mal encaixados.	Encaixe-os corretamente.



11 - Termo de Garantia

A **Cadence Indústria e Comércio Ltda.** garante o seu **Ar Condicionado Portátil Nevada, modelo AIR300**, contra defeitos de fabricação, pelo prazo de **1 (um) ano**, contado a partir da data da emissão da Nota Fiscal de compra.

No prazo de garantia estabelecido no parágrafo anterior, já está incluída a garantia legal, estando assim dividida:

- **Os 3 (três) primeiros meses** – Garantia legal.
- **Os 9 (nove) meses seguintes** – Garantia especial, concedida pela **Cadence Indústria e Comércio Ltda.**

Esta garantia será válida somente mediante a apresentação da Nota Fiscal de compra deste produto.

As peças substituídas ou consertadas, durante o período de garantia, não terão o prazo de garantia, acima mencionado, estendido.

As garantias Legal e/ou Especial ficam invalidadas se:

- O defeito apresentado for ocasionado por uso indevido, em desacordo com este manual ou se ocasionado por fatores externos, como quedas, pancadas, defeitos na rede elétrica e raios.
- O produto for alterado, violado ou consertado por pessoas ou empresas não autorizadas pela **Cadence**.
- O produto for ligado à fonte de energia diferente daquela recomendada ao produto.
- O defeito for decorrente do uso do produto em situações não do-



místicas ou em desacordo com o uso recomendado no Manual do Usuário.

- Houver sinais de violação do produto, remoção e/ou adulteração do número de série ou da etiqueta de identificação do produto.

As garantias Legal e/ou Especial não cobrem:

- Troca do produto caso haja condições de sanar os defeitos reclamados em garantia.
- Limpeza do produto. O produto deverá ser entregue na assistência técnica autorizada em boas condições de limpeza.
- Peças e acessórios sujeitos à quebra, como aqueles fabricados em material plástico ou vidro.
- Atendimentos domiciliares. Esta é uma garantia de balcão e, portanto, o consumidor deverá levar o produto até à assistência técnica autorizada.
- Danos sofridos pelo produto durante o transporte por terceiros, contratado pelo reclamante da garantia.
- Despesas de transporte do produto até a assistência técnica autorizada, assim como a sua posterior retirada.

A **Cadence** não autoriza nenhuma pessoa ou empresa a assumir em seu nome, qualquer outra responsabilidade relativa à garantia de seus produtos, além das aqui especificadas.

Para sua tranquilidade e atendimento em garantia, guarde este manual e a Nota Fiscal de compra do produto sempre à mão.





Cadence Indústria e Comércio Ltda.

Rua Santos Maccarini, 650 - Bairro Machados

CEP 88371-904 Navegantes - SC

Fone: (47) 3347-9900

SAC: 0800 644 6442

CNPJ 03106170/0002-24

(M00 - 23052014)

Para encontrar a relação das Assistências Técnicas Autorizadas você pode ligar para **0800 644 6442**, em horário comercial, ou entrar no site **www.cadence.com.br**. Através do site você também pode tirar dúvidas, elogiar, sugerir ou reclamar. Para isso basta acessar **Contato**, preencher o formulário com seus dados e deixar seu comentário. A **Cadence** terá o maior prazer em responder.